

---

# TECHNISCHE DOCUMENTATIE

---

## BPE S-KOPPELINGEN



**Inleiding**  
**Technische specificaties**  
**Algemeen**  
**Toepassingsgebied**  
**Technische aspecten**  
**Montagevoorschriften**  
**Garantie en aansprakelijkheid**

## Inleiding

Ankofit Industries BV levert een ruim assortiment S-koppelingen en aanverwante onderdelen onder de merknaam BPE.

## Technische specificaties

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. Ankofit Industries BV behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals in deze brochure vermeldt kunnen geen rechten ontleend worden.

## Algemeen

De BPE S-koppelingen zijn vervaardigd voor het stellen van mengkranen.

## Toepassingsgebied

De BPE S-koppelingen worden gebruikt bij het monteren van douche- en badkranen. Het voordeel van deze koppelingen is dat de afstand kan worden aangepast aan de kraan. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van Ankofit Industries BV.

## Technische aspecten

De huizen van alle S-koppelingen zijn vervaardigd uit messing zijn vernikkeld.

## Montagevoorschriften

Sluit de hoofdkraan af en zet alle hoger gelegen kranen open om de leidingen volledig te legen. Monteer nu de S-koppelingen aan de muurplaat. Draai ze eerst vast en daarna een slag terug (nooit verder, bij teveel kracht kunnen de koppelingen scheuren!). Met een waterpas en rolmaat kun je nu de koppelingen goed stellen. Zorg dat ze waterpas zijn, even ver uit de muur komen en een gewenste hart-op-hart afstand hebben.

Tip: zet met een stift een streepje op de muur die je doortrekt op de koppelingen. Zo weet je de exacte positie van de koppelingen zodra je ze opnieuw vast maakt.

Haal de koppelingen weer los en tel hierbij het aantal slagen. Wikkel, met de draairichting mee, de teflon tape (geen hennep!) om de schroefdraad en draai de koppelingen nu weer net zo ver vast als eerder, let hierbij op de markering. Controleer vervolgens nog één keer of alles goed gesteld is.

Sluit nu de mengkraan aan op de S-koppelingen. Let er op dat je vóór het aansluiten de meegeleverde ringen op de correcte manier in de kraan doet. Bekijk hiervoor de handleiding van de kraan.

Draai de kraan vast met een moersleutel. Doe een doek tussen de kraan en de moersleutel om zo krassen te voorkomen. Bij het aandraaien geldt; vast is vast.

Draai nu de hoofdkraan weer open en draai de mengkraan ook open om de lucht uit de leidingen te laten. Zo komt er druk op de leidingen te staan waardoor je kunt controleren of er lekkage is. Als alles droog blijft bij de aansluitingen draai je de hoofdkraan weer dicht.

Haal de kraan voor de laatste keer los van de S-koppelingen. Kit het gat rondom de muurplaat dicht zodat er geen vocht achter de tegels kan komen. Schroef nu de rozetten vast en monteer vervolgens de kraan op dezelfde manier. Draai nu de hoofdkraan weer open

## Garantie en aansprakelijkheid

Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden. Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.

Het gebruik van hennep bij drinkwaterinstallaties raden wij ten sterkste af, daar dit na aanraking met water microbiologisch risicovol is (b.v. legionella) en bij uitzetting kan leiden tot scheurvorming. Wil men het desondanks toch toepassen dan is het is het risico met alle mogelijke gevolgen geheel voor degene die dit toepast en wij wijzen dan iedere aansprakelijkheid af. Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.